

Paramétrage du lecteur de code barre (OPR 3201)

Ce tuto est utile pour les activités qui possèdent des lecteurs de code barres OPR 3201 pour leur caisse.



Si suite à un changement de lecteur de code barre, quand vous scannez un code barre, le texte scanné n'affichent pas des chiffres, mais des caractères spéciaux, veuillez suivre la procédure suivante :

- Imprimer cette présente documentation sur une page papier A4. (Quand vous êtes dans votre navigateur, cliquer sur "Ctr" + "P")
- Ouvrir un document texte vierge sur votre ordinateur (LibreOffice, Microsoft Office, etc...)
- Appuyer sur votre bipette et laisser la gachette enfoncée
- Biper ce code barre :

Veuillez lire le code ci-dessous afin de paramétrer votre lecteur



Code de paramétrage

pour plus d'options et fonction télécharger le manuel complet suivant le lien :


ftp://support.districtcode.com/Produits/OPTICON/Manuels_utilisateur/Manuel%20de%20parametrage/

- Scanner de nouveau un code barre d'un produit, et vérifiez que le code barre est correctement compris.

- Si ça n'a pas marché, bipez un par un, les 3 codes barres ci-dessous :

	SET	
--	-----	--

Use numpad	RM	
------------	----	--

	END	
--	-----	--

- Scanner de nouveau un code barre d'un produit, et vérifiez que le code barre est correctement compris.

En cas de soucis, appelez le service informatique

Autres paramétrages dispos ici : <https://nuage.grap.coop/s/opticon>

Revision #4

Created 29 March 2019 13:07:27 by Sylvain Le Gal

Updated 19 April 2022 07:28:05 by Quentin Dupont