Pour plus de contenu, connectez-vous !

Paramétrage du lecteur de code barre (OPR 3201)

Ce tuto est utile pour les activités qui possèdent des lecteurs de code barres OPR 3201 pour leur caisse.



Si suite à un changement de lecteur de code barre, quand vous scannez un code barre, le texte scanné n'affichent pas des chiffres, mais des caractères spéciaux, veuillez suivre la procédure suivante :

- Imprimer cette présente documentation sur une page papier A4. (Quand vous êtes dans votre navigateur, cliquer sur "Ctr" + "P"
- Ouvrer un document texte vierge sur votre ordinateur (LibreOffice, Microsoft Office, etc...)
- Appuyer sur votre bipette et laisser la gachette enfoncée
- Biper ce code barre :

Veuillez lire le code ci-dessous afin de paramétrer votre lecteur



Code de paramétrage

pour plus d 'options et fonction télécharger le manuel complet suivant le lien :

ftp://support.districode.com/Produits/OPTICON/Manuels_utilisateur/Manuel%20de%20parametrage/

- Scanner de nouveau un code barre d'un produit, et vérifiez que le code barre est correctement compris.
- Si ça n'a pas marché, bipez un par par un, les 3 codes barres ci-dessous :

	SET	
Use numpad	RM	
	END	

- Scanner de nouveau un code barre d'un produit, et vérifiez que le code barre est correctement compris.

En cas de soucis, appelez le service informatique

Autres paramétrages dispos ici : https://nuage.grap.coop/s/opticon

Created 2019-03-29 13:07:27 UTC by Sylvain Le Gal

Updated 2022-04-19 07:28:05 UTC by Quentin Dupont