

# Paramétrage du lecteur de code barre (DS9208)

Ce tuto est utile pour les activités qui possèdent des lecteurs de code barres DS 9208 pour leur caisse.



Ces lecteurs de code barres sont des lecteurs bidirectionnels. De ce fait, ils peuvent lire

1. les codes barres classiques (EAN13)



2. les codes barres 2D (Qr Code).



Sur certains produits, il arrive que le code barre de l'article (qui permet de biper l'article en caisse) est à côté d'un QR Code (généralement une URL vers un site web qui donne des informations sur le

produit). Dans ce cas, si le caissier scan le QR Code, le logiciel de caisse ne va pas réagir correctement. (Sur Odoo, la caisse passe à l'écran de paiement).

Dans ce cas, vous devez désactiver la lecture de QR Code. Pour cela :

- imprimer les codes barres ci-dessous
- scanner le code barre "Disable QR Code".

## QR Code

### Parameter # 293

To enable or disable QR Code, scan the appropriate bar code below.



**\*Enable QR Code  
(1)**



**Disable QR Code  
(0)**

---

Revision #3

Created 22 September 2023 13:22:10 by Sylvain Le Gal

Updated 22 September 2023 13:28:01 by Sylvain Le Gal