

# Paramétrage du lecteur de code barre (Zebra DS9208, 9308)

Ce tuto est utile pour les activités qui possèdent des lecteurs de code barres **DS 9208** ou **DS 9308** pour leur caisse.



## 1 Paramétrage de base

si besoin de creuser, se référer à ce doc :

<https://www.manualslib.com/manual/3404297/Zebra-Ds9208.html>

Veuillez scanner ce code-barre pour paramétrer comme il faut le scanner (*note : pour que ça scanne des chiffres en FR*)

à vérifier, faut peut-être imprimer cette page pour que ça marche



## 2 Paramétrage quasi de base

Ces lecteurs de code barres sont des lecteurs bidirectionnels. De ce fait, ils peuvent lire

1. les codes barres classiques (EAN13)



2. les codes barres 2D (Qr Code).



Sur certains produits, il arrive que le code barre de l'article (qui permet de biper l'article en caisse) est à côté d'un QR Code (généralement une URL vers un site web qui donne des informations sur le produit). Dans ce cas, si le caissier scan le QR Code, le logiciel de caisse ne va pas réagir correctement. (Sur Odoo, la caisse passe à l'écran de paiement).

Dans ce cas, vous devez désactiver la lecture de QR Code. Pour cela :

- imprimer les codes barres ci-dessous
- scanner le code barre "Disable QR Code".

## QR Code

### Parameter # 293

To enable or disable QR Code, scan the appropriate bar code below.



**\*Enable QR Code  
(1)**



**Disable QR Code  
(0)**

## 3 Paramétrages secondaires

Pour enlever le son de l'allumage

source : <https://supportcommunity.zebra.com/s/article/ET5x-Scanner-Back-disable-startup-beeps?language=fr>



Pour gérer le son quand on bipe



**Low Volume**



**Medium Volume**



**\*High Volume**

- Le bip après un bon décodage peut être activé ou désactivé avec les codes de programme ci-dessous.



**Disable Beep After Good Decode  
(0)**



**\*Enable Beep After Good Decode  
(1)**

---

Revision #9

Created 22 September 2023 13:22:10 by Sylvain Le Gal

Updated 14 November 2024 13:31:19 by Quentin Dupont