Pour plus de contenu, connectez-vous !

Problème smartphone

Message "Écran d’accueil One UI s'arrête systématiquement"

Issu d'une mauvaise mise à jour, il faut réinitialiser le téléphone. Pour cela :

- Démarrer le smartphone en "Recovery mode"

> Pour le Samsung XCover 4, éteindre l'appareil puis appuyer sur Volume Haut + Bouton Central + Bouton Alimentation

- Wipe Data / Factory reset
- Reboot
- Refaire le paramétrage du téléphone

Created 2021-06-08 07:38:27 UTC by Quentin Dupont
Updated 2021-06-08 08:52:08 UTC by Quentin Dupont