

Pour plus de contenu, connectez-vous !

# Problème smartphone

## Message "Écran d'accueil One UI s'arrête systématiquement"

Issu d'une mauvaise mise à jour, il faut réinitialiser le téléphone. Pour cela :

- Démarrer le smartphone en "Recovery mode"

Pour le Samsung XCover 4, éteindre l'appareil puis appuyer sur Volume Haut + Bouton Central + Bouton Alimentation

- Wipe Data / Factory reset
- Reboot
- Refaire le paramétrage du téléphone

---

Revision #3

Created 8 June 2021 07:38:27 by Quentin Dupont

Updated 8 June 2021 08:52:08 by Quentin Dupont