Pour plus de contenu, connectez-vous !

Paramétrage bipette (KDC400 avec Samsung XCover)

Prérequis

- Bien charger les deux appareils.

Paramétrage initial du téléphone

- Faire un premier allumage, et décocher toute les cases de type “autoriser Google à traquer ma vie”
- Activer le wifi et chopper un wifi des familles
- Installer F-Droid
- Installer Firefox
- Passer clavier en Français.
- Désactiver l’autoswitch d’écran / la synchro / le GPS / le NFC
- Paramétrage Affichage → Mise en veille au bout de **10 minutes**
- Attendre la mise à jour système qui redémarre l’ordinateur.
- Désinstaller vl’a les applis qui servent à rien. (Google Kiosque, etc;.)

Couplage KDC

- KDC : Allumer le KDC400
- KDC : Scanner le lecteur de code Barre “**Profil Bluetooth HID Normal**” (6A004)



- Téléphone : Activer le bluetooth et lancer l’analyse des périphérique
- KDC : scanner le code barre “**Début couplage bluetooth**” (61001)



- Téléphone : Cliquer sur paramétrage / bluetooth et changer le nom du kdc.

Paramétrage pour bien scanner les chiffres du code-barre

- Téléphone : Lancer un mémo et tester le scan qui fera que le scan renverra bien les chiffres du code-barre (et non les lettres du clavier)

Français



Paramétrage

Activation des Bips



Désactivation des Bips



Vol. Bip Elevé



Volume Bip Faible




Tests





Exemple d'un ISBN nouvelle version.

Annexes



Sections du code 128 (GS1-128 (en)) :
1 : zone de silence
2 : caractère de début/fin
3 : [FNC1] + données encodées
4 : caractère de vérification.

Le hard recovery des familles

Réf : http://www.hard-reset.com/samsung-galaxy-xcover-3-hard-reset.html

Created 2019-09-12 07:53:50 UTC by Quentin Dupont

Updated 2021-06-08 08:52:08 UTC by Quentin Dupont